BETJENING, SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K og 6K (Captains Edition)

DA

Læs hele denne vejledning før første ibrugtagning, og opbevar den om bord.

ADVARSLER OM FARER

Tilsigtet anvendelse og grundlæggende sikkerhed

Wobbelstopper er udelukkende beregnet som passiv rullestabilisator til både, der ligger for anker eller ved en bøje. Enhver anvendelse ud over dette betragtes som ikke tilsigtet anvendelse. Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger efter fareniveau

⚠ FARE

Livsfare ved indvikling i propel eller ror under sejlads

Brug af båden (for motor eller sejl) med Wobbelstopper sat ud medfører ukontrollable trækkræfter og kan medføre, at liner eller metaldele vikler sig ind i propel, aksel eller ror. Dette kan føre til manøvreudygtighed, alvorlige skader på båden eller dødsulykker.

- Tag altid Wobbelstopper helt om bord, før du starter motoren, sætter sejl, letter anker eller kaster los.
- Sæt som påmindelse den medfølgende påmindelsesklemme på rattet, på startknappen eller et godt synligt sted, når udstyret er sat ud.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade for svømmere og snorkeldykkere

Rammen af rustfrit stål, der hænger under vandet, og de spændte liner er svære at se i vandet og bevæger sig op og ned med bølgerne. Der er fare for stød og for, at personer i vandet vikler sig ind.

- Informér alle personer om bord om Wobbelstoppers position, før der svømmes.
- Hold ved svømning og snorkling mindst 3 meters afstand til den nedsænkede Wobbelstopper og holdelinerne.

⚠ ADVARSEL

Fare for klemning og knusning fra bevægelige klapper

Wobbelstopper har frit bevægelige klapper af rustfrit stål. Ved åbning, lukning, udsætning eller indtagning kan fingre og hænder komme i klemme eller blive knust mellem klapperne og rammen.

- Grib aldrig ind i klappernes svingområde, mens udstyret løftes eller flyttes.
- Tag ved håndtering kun fat i Wobbelstoppers yderramme eller i de beregnede bære- og fastgørelsespunkter.
- Hold børn på afstand under håndtering på dækket.
- Børn må ikke håndtere Wobbelstopper. Ikke legetøj for børn.
- Kun personer, der har læst og forstået advarslerne, må håndtere Wobbelstopper.

⚠ ADVARSEL

Fare på grund af utilstrækkelig fastgørelse eller materialesvigt

Kraftig sø skaber høje dynamiske rykbelastninger. Hvis beslag eller liner rives løs, kan det føre til alvorlige personskader fra dele, der slår tilbage, eller til tab af udstyret.

- Fastgør kun Wobbelstopper til tilstrækkeligt dimensionerede klamper eller beslag, der er fast forbundet med skroget, aldrig til søgelænderens wirer, scepre eller håndlister.
- Brug kun ubeskadigede, tilstrækkeligt dimensionerede liner og sjækler.
- Kontrollér før hver brug alle liner, knob, sjækler, lejer og dele af rustfrit stål for slid, revner eller deformationer. Udskift beskadigede dele med det samme.

⚠ FORSIGTIG

Fare for personskade på grund af egenvægten på dækket

- Afhængigt af udførelsen vejer Wobbelstopper op til ca. 10 kg. Ved søgang eller glatte forhold er der fare for stød og fald på dækket.
- Sikr altid Wobbelstopper på dækket mod at glide eller falde ned.
- Sørg for at stå sikkert om bord ved udsætning og indtagning.

BEMÆRK

Materielle skader ved bundberøring, kontakt med skroget eller kontakt med andre genstande

- Sørg for, at vanddybden under den nedsænkede Wobbelstopper (også under hensyntagen til ebbe, flod og bølgedal) er mindst 2 meter, så den ikke rammer bunden eller hænger fast i bunden.
- Vælg fastgørelsespunktet på båden (f.eks. udligger, spilerstage eller egnet klampe), så Wobbelstopper ikke slår mod skibssiden ved søgang og beskadiger skroget. Placér ubetinget Wobbelstopper ca. 2 m under vandoverfladen.
- Tag udstyret ind i god tid ved optrækkende storm eller ekstrem søgang.

Producent: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Østrig · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Version 1 · 17.11.2026

BETJENINGSVEJLEDNING

- Wobbelstopper må under ingen omstændigheder hænge uden for båden under sejlads og må kun anvendes, når båden ligger stille.
- Wobbelstopper skal fastgøres på siden af båden på en klampe, et andet fastgørelsespunkt eller på den udfirede bom eller spilerstagen med et klampeslag eller sikkert med et fagligt korrekt knob.
- Wobbelstopper skal anbringes ca. 2 meter under vandoverfladen.
- Sæt den altid ud på den side, hvor bølgerne kommer fra.
- Hvis man bruger 2 Wobbelstopper, monteres den anden på den modsatte side af båden.
- Jo større afstanden er fra Wobbelstopper til bådens midte, desto kraftigere er virkningen (fastgørelse på bommen eller spilerstagen).
- Bommen eller spilerstagen skal sikres mod at svinge (preventer: line til stævnklampen og tothaling af storskødet).
- Wobbelstopper skal samles omhyggeligt. Se video og monteringsvejledning.
- Sæt altid påmindelsesklemmen på rattet, på startknappen eller et godt synligt sted.
- Linerne må ikke være snoede.
- Sørg for, at linerne med fastgørelsesbøjlerne befinder sig på oversiden af Wobbelstopper, når den sænkes.
- Klapperne skal åbne opad.
- Sænk Wobbelstopper langt nok væk fra båden til at undgå ridser på båden.
- Wobbelstopper er udstyret med flydende liner. Hvis Wobbelstopper ved et uheld synker i vandet, rækker linerne ca. 6 meter lodret op fra bunden.

PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Wobbelstopper er fremstillet af saltvandsbestandigt rustfrit stål og er stort set vedligeholdelsesfri. Alligevel kræver saltvand, begroning og mekaniske belastninger regelmæssig pleje for varigt at sikre fuld funktionsdygtighed og sikkerhed.

Rengøring efter hver brug og ved længere liggetid

- Skyl Wobbelstopper grundigt med ferskvand efter indtagning for at fjerne saltrester, sand, alger og snavs fra led, lejer og mellem de bevægelige klapper.
- Hvis der planlægges længere brug for anker eller i vandet, så tag regelmæssigt Wobbelstopper op af vandet og udfør en mellemrengøring for at forhindre kraftig begroning (f.eks. rurer eller alger).
- Bevæg klapperne flere gange med hånden under skylningen, så fastsiddende salt- eller sandpartikler skylles ud.
- Fjern eventuel begroning hurtigst muligt med en blød børste eller en plastskraber. Brug ikke stålbørster af almindeligt stål, da de kan forårsage fremmedrust på det rustfri stål.

Visuel kontrol før hver brug

Kontrollér alle sikkerhedsrelevante komponenter før udsætning:

- Kontrollér liner og alle dele af rustfrit stål for slidsteder, flossede steder, UV-skørhed eller beskadigelser.
- Klapper og led: Kontrollér, om alle klapper kan åbnes og lukkes let og uden at sidde fast.
- Kontrollér rammen af rustfrit stål og klapperne for bøjninger eller beskadigelser.
- Vigtigt: Hvis der konstateres beskadigelser eller deformationer, må Wobbelstopper ikke anvendes, før de berørte dele er udskiftet.

Smøring og pleje af led

- Lejerne og leddene er konstrueret til drift i vand og kræver som regel ingen smøring med fedt eller olie (olier og fedt kan binde sand og belaste vandmiljøet).
- Hvis leddene bliver tunge at bevæge på grund af saltaflejringer, så rengør dem grundigt med varmt ferskvand. Brug om nødvendigt udelukkende et miljøvenligt plejemiddel til rustfrit stål.

Opbevaring og vinteropbevaring

- Tillad ingen deformation: Ved håndtering, transport og opbevaring skal man ubetinget sørge for, at ingen dele bliver bøjet. Træd ikke op på Wobbelstopper, og opbevar ikke genstande på den.
- Rengør udstyret helt med ferskvand før opbevaring, og lad det tørre godt.
- Opbevar Wobbelstopper tørt, rent og sikret mod at glide (f.eks. i cockpitkisten eller i den medfølgende taske).
- Udsæt ikke linerne for direkte UV-stråling i længere perioder.

Vi ønsker dig god fornøjelse og mange dejlige stunder på vandet. Dit Wobbelstopper-team

Producent: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Østrig · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Version 1 · 17.11.2026