ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K και 6K (Captains Edition)

EL

Διαβάστε ολόκληρες τις παρούσες οδηγίες πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία και φυλάξτε τις στο σκάφος.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προβλεπόμενη χρήση και βασική ασφάλεια

Ο Wobbelstopper προορίζεται αποκλειστικά ως παθητικός σταθεροποιητής διατοιχισμού για σκάφη αγκυροβολημένα ή δεμένα σε σημαδούρα. Κάθε χρήση πέραν αυτής θεωρείται μη προβλεπόμενη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Υποδείξεις ασφαλείας ανά επίπεδο κινδύνου

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάτου από εμπλοκή στην έλικα ή στο πηδάλιο κατά την πλεύση

Η λειτουργία του σκάφους (με μηχανή ή με πανιά) με ποντισμένο τον Wobbelstopper προκαλεί ανεξέλεγκτες δυνάμεις έλξης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μπλεχτούν σχοινιά ή μεταλλικά μέρη στην έλικα, στον άξονα ή στο πηδάλιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία χειρισμού, σοβαρές ζημιές στο σκάφος ή θανατηφόρα ατυχήματα.

- Ανεβάζετε πάντα τον Wobbelstopper πλήρως στο σκάφος πριν βάλετε μπροστά τη μηχανή, σηκώσετε τα πανιά, σηκώσετε την άγκυρα ή αποπλεύσετε.
- Όταν η συσκευή είναι ποντισμένη, τοποθετήστε ως υπενθύμιση το συνοδευτικό κλιπ υπενθύμισης στο τιμόνι, στο κουμπί εκκίνησης ή σε καλά ορατό σημείο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού για κολυμβητές και για όσους κάνουν κατάδυση με αναπνευστήρα

Το πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα που κρέμεται κάτω από το νερό καθώς και τα τεντωμένα σχοινιά διακρίνονται δύσκολα μέσα στο νερό και κινούνται πάνω-κάτω λόγω του κυματισμού. Υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης και μπλεξίματος για άτομα που βρίσκονται στο νερό.

- Ενημερώστε όλα τα άτομα στο σκάφος για τη θέση του Wobbelstopper πριν από το κολύμπι.
- Κατά το κολύμπι και την κατάδυση με αναπνευστήρα κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από τον ποντισμένο Wobbelstopper και από τα σχοινιά συγκράτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης και παγίδευσης από τα κινητά πτερύγια

Ο Wobbelstopper διαθέτει ελεύθερα κινούμενα πτερύγια από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο, το ποντίσιμο ή την ανάσυρση, τα δάχτυλα και τα χέρια μπορεί να παγιδευτούν ή να συνθλιβούν ανάμεσα στα πτερύγια και στο πλαίσιο.

- Μη βάζετε ποτέ το χέρι στην περιοχή περιστροφής των πτερυγίων ενώ η συσκευή ανυψώνεται ή μετακινείται.
- Κατά τον χειρισμό πιάνετε τον Wobbelstopper αποκλειστικά από το εξωτερικό πλαίσιο ή από τα προβλεπόμενα σημεία μεταφοράς και στερέωσης.
- Κατά τον χειρισμό στο κατάστρωμα κρατάτε τα παιδιά μακριά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χειρίζονται τον Wobbelstopper. Δεν είναι παιχνίδι για παιδιά.
- Τον Wobbelstopper επιτρέπεται να χειρίζονται μόνο άτομα που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις υποδείξεις κινδύνου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς στερέωσης ή αστοχίας υλικού

Ο έντονος κυματισμός δημιουργεί υψηλά δυναμικά φορτία από απότομα τινάγματα. Η απόσπαση εξαρτημάτων στερέωσης ή σχοινιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς από μέρη που εκτινάσσονται προς τα πίσω ή να οδηγήσει σε απώλεια της συσκευής.

- Στερεώνετε τον Wobbelstopper αποκλειστικά σε κοτσανέλα ή εξαρτήματα επαρκών διαστάσεων που είναι σταθερά συνδεδεμένα με τη γάστρα, ποτέ σε συρματόσχοινα κουπαστής, ορθοστάτες κουπαστής ή χειρολαβές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο άθικτα σχοινιά και ναυτικά κλειδιά (shackles) επαρκών διαστάσεων.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε όλα τα σχοινιά, τους κόμπους, τα ναυτικά κλειδιά, τα έδρανα και τα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα για φθορά, ρωγμές ή παραμορφώσεις. Αντικαθιστάτε αμέσως τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ίδιου βάρους της συσκευής στο κατάστρωμα

- Ανάλογα με την έκδοση, ο Wobbelstopper ζυγίζει έως περίπου 10 kg. Σε κυματισμό ή σε ολισθηρές συνθήκες υπάρχει στο κατάστρωμα κίνδυνος πρόσκρουσης και πτώσης.
- Ασφαλίζετε πάντα τον Wobbelstopper στο κατάστρωμα έναντι ολίσθησης ή πτώσης.
- Κατά το ποντίσιμο και την ανάσυρση φροντίζετε να στέκεστε σταθερά στο σκάφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υλικές ζημιές από επαφή με τον βυθό, επαφή με τη γάστρα ή επαφή με άλλα αντικείμενα

- Βεβαιωθείτε ότι το βάθος του νερού κάτω από τον ποντισμένο Wobbelstopper (λαμβάνοντας υπόψη και την άμπωτη, την πλημμυρίδα και την κοιλία του κύματος) είναι τουλάχιστον 2 μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή ή το σκάλωμα στον βυθό.
- Επιλέξτε το σημείο στερέωσης στο σκάφος (π.χ. βραχίονα, τανγκόνι ή κατάλληλο κοτσανέλο) έτσι ώστε ο Wobbelstopper να μη χτυπά στην πλευρά του σκάφους σε κυματισμό και να μην προκαλεί ζημιά στη γάστρα. Τοποθετείτε οπωσδήποτε τον Wobbelstopper περίπου 2 m κάτω από την επιφάνεια του νερού.
- Ανασύρετε έγκαιρα τη συσκευή όταν πλησιάζει καταιγίδα ή σε ακραίο κυματισμό.

Κατασκευαστής: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Αυστρία · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Έκδοση 1 · 17/11/2026

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ο Wobbelstopper δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κρέμεται έξω από το σκάφος κατά την πλεύση και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο.
- Ο Wobbelstopper πρέπει να στερεώνεται στο πλάι του σκάφους σε κοτσανέλο, σε άλλο σημείο στερέωσης ή στη λασκαρισμένη μάτσα ή στο ταγκόνι, με βόλτα σε κοτσανέλο ή με ασφάλεια με έναν σωστό ναυτικό κόμπο.
- Ο Wobbelstopper πρέπει να τοποθετείται περίπου 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού.
- Ποντίζετέ τον πάντα από την πλευρά από την οποία έρχεται το κύμα.
- Όταν χρησιμοποιούνται 2 Wobbelstopper, ο δεύτερος τοποθετείται στην απέναντι πλευρά του σκάφους.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση του Wobbelstopper από το κέντρο του σκάφους, τόσο ισχυρότερη είναι η δράση του (στερέωση στη μάτσα ή στο ταγκόνι).
- Η μάτσα ή το ταγκόνι πρέπει να ασφαλίζεται έναντι ταλάντευσης (πρέβεντερ: σχοινί προς το κοτσανέλο της πλώρης και τέντωμα της σκότας της μαΐστρας).
- Ο Wobbelstopper πρέπει να συναρμολογείται προσεκτικά. Βλ. βίντεο και οδηγίες συναρμολόγησης.
- Τοποθετείτε πάντα το κλιπ υπενθύμισης στο τιμόνι, στο κουμπί εκκίνησης ή σε καλά ορατό σημείο.
- Τα σχοινιά δεν πρέπει να είναι στριμμένα.
- Φροντίστε ώστε κατά την κατάβαση τα σχοινιά με τους βραχίονες στερέωσης να βρίσκονται στην επάνω πλευρά του Wobbelstopper.
- Τα πτερύγια πρέπει να ανοίγουν προς τα επάνω.
- Κατεβάζετε τον Wobbelstopper αρκετά μακριά από το σκάφος, ώστε να αποφεύγονται γρατζουνιές στο σκάφος.
- Ο Wobbelstopper είναι εξοπλισμένος με πλωτά σχοινιά. Αν ο Wobbelstopper βυθιστεί κατά λάθος στο νερό, τα σχοινιά φτάνουν κατακόρυφα προς τα επάνω περίπου 6 μέτρα από τον βυθό.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ο Wobbelstopper είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου συντήρηση. Ωστόσο, το αλμυρό νερό, οι επικαθήσεις θαλάσσιων οργανισμών και οι μηχανικές καταπονήσεις απαιτούν τακτική φροντίδα, ώστε να διασφαλίζεται μόνιμα η πλήρης λειτουργικότητα και η ασφάλεια.

Καθαρισμός μετά από κάθε χρήση και σε παρατεταμένη παραμονή

- Μετά την ανάσυρση ξεπλένετε σχολαστικά τον Wobbelstopper με γλυκό νερό, ώστε να απομακρύνονται υπολείμματα αλατιού, άμμος, φύκια και βρομιά από τις αρθρώσεις, τα έδρανα και από τα διάκενα ανάμεσα στα κινητά πτερύγια.
- Αν σχεδιάζεται παρατεταμένη χρήση στην άγκυρα ή μέσα στο νερό, ανασύρετε τακτικά τον Wobbelstopper από το νερό και κάνετε ενδιάμεσο καθαρισμό, ώστε να αποτρέπονται έντονες επικαθήσεις (π.χ. βάλανοι ή φύκια).
- Κατά το ξέπλυμα κινείτε τα πτερύγια αρκετές φορές με το χέρι, ώστε να ξεπλένονται σωματίδια αλατιού ή άμμου που έχουν κολλήσει.
- Αφαιρείτε άμεσα τυχόν επικαθήσεις με μαλακή βούρτσα ή πλαστική ξύστρα. Μη χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσες από κοινό χάλυβα, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ξένη σκουριά στον ανοξείδωτο χάλυβα.

Οπτικός έλεγχος πριν από κάθε χρήση

Πριν από το ποντίσιμο ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια:

- Ελέγχετε τα σχοινιά και όλα τα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα για σημεία τριβής, ξέφτια, ευθραυστότητα λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας ή ζημιές.
- Πτερύγια και αρθρώσεις: Ελέγχετε αν όλα τα πτερύγια ανοίγουν και κλείνουν εύκολα και χωρίς να σφηνώνουν.
- Ελέγχετε το πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πτερύγια για λυγίσματα ή ζημιές.
- Σημαντικό: Αν διαπιστωθούν ζημιές ή παραμορφώσεις, ο Wobbelstopper δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι να αντικατασταθούν τα αντίστοιχα μέρη.

Λίπανση και φροντίδα των αρθρώσεων

- Τα έδρανα και οι αρθρώσεις είναι σχεδιασμένα για λειτουργία μέσα στο νερό και κατά κανόνα δεν χρειάζονται λίπανση με γράσο ή λάδι (τα λάδια και τα γράσα μπορεί να συγκρατούν άμμο και να επιβαρύνουν τα ύδατα).
- Αν οι αρθρώσεις γίνουν δύσκαμπτες λόγω επικαθήσεων αλατιού, καθαρίστε τις σχολαστικά με ζεστό γλυκό νερό. Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα.

Αποθήκευση και διαχείμαση

- Καμία παραμόρφωση: Κατά τον χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευση πρέπει οπωσδήποτε να προσέχετε ώστε να μη λυγίσει κανένα μέρος. Μην πατάτε πάνω στον Wobbelstopper και μην αποθέτετε αντικείμενα πάνω του.
- Πριν από την αποθήκευση καθαρίστε πλήρως τη συσκευή με γλυκό νερό και αφήστε την να στεγνώσει καλά.
- Αποθηκεύετε τον Wobbelstopper σε στεγνό και καθαρό μέρος, ασφαλισμένο έναντι ολίσθησης (π.χ. στο ντουλάπι του κόκπιτ ή στη συνοδευτική τσάντα).
- Μην εκθέτετε τα σχοινιά σε άμεση υπεριώδη ακτινοβολία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σας ευχόμαστε πολλή χαρά και απολαυστικές στιγμές στο νερό. Η ομάδα του Wobbelstopper

Κατασκευαστής: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Αυστρία · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Έκδοση 1 · 17/11/2026