LIETOŠANA, DROŠIBA UN KOPŠANA

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K un 6K (Captains Edition)

LV

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā izlasiet šo instrukciju un glabājiet to uz laivas.

NORĀDĪJUMI PAR BĪSTAMĪBU

Paredzētā lietošana un pamata drošība

Wobbelstopper ir paredzēts tikai kā pasīvs šūpošanās stabilizators laivām, kas stāv uz enkura vai pie bojas. Jebkura cita lietošana tiek uzskatīta par neparedzētu lietošanu. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Drošības norādījumi pēc bīstamības pakāpēm

⚠ BĪSTAMI

Dzīvības apdraudējums, ieķeroties dzenskrūvē vai stūrē braukšanas laikā

Laivas lietošana (ar motoru vai buram), kad Wobbelstopper ir nolaists ūdenī, rada nekontrolējamus vilces spēkus un var izraisīt virvju vai metāla daļu ieķeršanos dzenskrūvē, vārpstā vai stūrē. Tas var izraisīt nespēju manevrēt, smagus laivas bojājumus vai nāvējošus negadījumus.

- Vienmēr pilnībā paceliet Wobbelstopper uz klāja, pirms iedarbināt motoru, uzvelkat buras, paceļat enkuru vai atstājat stāvvietu.
- Kad ierīce ir nolaista ūdenī, atgādinājumam piestipriniet komplektā iekļauto atgādinājuma klipsi pie stūres rata, pie palaišanas pogas vai labi redzamā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks peldētājiem un snorkelētājiem

Zem ūdens karājošais nerūsējošā tērauda rāmis un nospriegotās virves ūdenī ir grūti pamanāmi un viļņošanās dēļ kustas augšup un lejup. Personām ūdenī pastāv sadursmes un sapīšanās risks.

- Pirms peldēšanās informējiet visas uz laivas esošās personas par Wobbelstopper atrašanās vietu.
- Peldoties un snorkelējot, ievērojiet vismaz 3 metru attālumu no nolaistā Wobbelstopper un turētājvirvēm.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un iespiešanas risks kustīgo vārstu dēļ

Wobbelstopper ir aprīkots ar brīvi kustīgiem nerūsējošā tērauda vārstiem. Atverot, aizverot, nolaižot vai paceļot pirksti un rokas var tikt iespiesti vai saspiesti starp vārstiem un rāmi.

- Nekad nelieciet roku vārstu pagriešanās zonā, kamēr ierīce tiek celta vai pārvietota.
- Rīkojoties ar Wobbelstopper, turiet to tikai aiz ārējā rāmja vai aiz paredzētajām nešanas un stiprinājuma vietām.
- Kamēr ar ierīci rīkojas uz klāja, turiet bērnus pa gabalu.
- Bērni nedrīkst rīkoties ar Wobbelstopper. Nav bērnu rotaļlieta.
- Ar Wobbelstopper drīkst rīkoties tikai personas, kas ir izlasījušas un sapratušas norādījumus par bīstamību.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bīstamība nepietiekama stiprinājuma vai materiāla atteices dēļ

Spēcīga viļņošanās rada lielas dinamiskas ravienu slodzes. Stiprinājuma elementu vai virvju atraušanās var radīt smagas traumas no atpakaļ atsitošām daļām vai izraisīt ierīces zudumu.

- Piestipriniet Wobbelstopper tikai pie pietiekami liela izmēra knaģiem vai stiprinājuma elementiem, kas ir cieši savienoti ar korpusu, nekad pie margu troseēm, margu statņiem vai rokturiem.
- Izmantojiet tikai nebojātas, pietiekami liela izmēra virves un šeķeļus.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet visas virves, mezglus, šeķeļus, gultņus un nerūsējošā tērauda daļas, vai nav nodiluma, plaisu vai deformāciju. Bojātās daļas nekavējoties nomainiet.

⚠ UZMANĪBU

Traumu risks uz klāja ierīces pašsvara dēļ

- Atkarībā no modeļa Wobbelstopper sver līdz aptuveni 10 kg. Viļņošanās laikā vai slidenos apstākļos uz klāja pastāv sadursmes un kritiena risks.
- Uz klāja vienmēr nostipriniet Wobbelstopper pret izslīdēšanu vai nokrišanu.
- Nolaižot un paceļot raugieties, lai jūs uz laivas stāvētu stabili.

PIEZĪME

Materiāli zaudējumi, saskaroties ar grunti, korpusu vai citiem priekšmetiem

- Pārliecinieties, ka ūdens dziļums zem nolaistā Wobbelstopper (ņemot vērā arī bēgumu, paisumu un viļņa ieleju) ir vismaz 2 metri, lai izvairītos no atsišanās pret grunti vai aizķeršanās aiz grunts.
- Izvēlieties stiprinājuma vietu uz laivas (piem., izlici, spinakera bumu vai piemērotu knaģi) tā, lai Wobbelstopper viļņošanās laikā nesistos pret laivas bortu un nebojātu korpusu. Wobbelstopper noteikti novietojiet aptuveni 2 m zem ūdens virsmas.
- Tuvojoties vētrai vai ekstrēmas viļņošanās gadījumā savlaicīgi paceliet ierīci.

Ražotājs: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Austrija · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versija 1 · 17.11.2026.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Wobbelstopper nekādā gadījumā nedrīkst karāties ārpus laivas braukšanas laikā, un to drīkst lietot tikai tad, kad laiva stāv uz vietas.
- Wobbelstopper jāpiestiprina laivas saños pie knaģa, citas stiprinājuma vietas vai pie atlaista grota buma vai spinakera buma ar knaģa mezglu vai droši ar profesionāli sasietu mezglu.
- Wobbelstopper jānovieto aptuveni 2 metrus zem ūdens virsmas.
- Vienmēr nolaidiet to tajā pusē, no kuras nāk viļņi.
- Ja izmanto 2 Wobbelstopper, otru uzstāda laivas pretējā pusē.
- Jo lielāks ir attālums no Wobbelstopper līdz laivas vidum, jo spēcīgāka ir iedarbība (stiprinājums pie grota buma vai spinakera buma).
- Grota bums vai spinakera bums ir jānostiprina pret šupošanos (preventers: virve līdz priekšgala knaģim un grota škotes pievilkšana).
- Wobbelstopper ir rūpīgi jāsamontē. Skatiet video un montāžas instrukciju.
- Vienmēr piestipriniet atgādinājuma klipsi pie stūres rata, pie palaišanas pogas vai labi redzamā vietā.
- Virves nedrīkst buť savītas.
- Raugieties, lai nolaišanas laikā virves ar stiprinājuma skavām atrastos Wobbelstopper augšpusē.
- Vārstiem jāatveras uz augšu.
- Nolaidiet Wobbelstopper pietiekami tālu no laivas, lai izvairītos no skrāpējumiem uz laivas.
- Wobbelstopper ir aprīkots ar peldošām virvēm. Ja Wobbelstopper nejauši nogrimst ūdenī, virves sniedzas aptuveni 6 metrus vertikāli augšup no grunts.

KOPŠANA, APKOPE UN UZGLABAŠANA

Wobbelstopper ir izgatavots no jūras ūdens izturīga nerūsējošā tērauda, un tam gandrīz nav nepieciešama apkope. Tomēr sāļsūdens, apaugums un mehāniskās slodzes prasa regulāru kopšanu, lai ilgstoši nodrošinātu pilnīgu funkcionalitāti un drošību.

Tīrīšana pēc katras lietošanas reizes un ilgākas stāvēšanas laikā

- Pēc pacelšanas rūpīgi noskalojiet Wobbelstopper ar saldūdeni, lai no locītavām, gultņiem un starp kustīgajiem vārstiem notīrītu sāls atliekas, smiltis, aļģes un netīrumus.
- Ja plānota ilgāka lietošana uz enkura vai ūdenī, regulāri izceliet Wobbelstopper no ūdens un veiciet starptīrīšanu, lai novērstu spēcīgu apaugumu (piem., jūras zīles vai aļģes).
- Skalošanas laikā vairākkārt pakustiniet vārstus ar roku, lai izskalotu pielipušās sāls vai smilšu daļiņas.
- Iespējamo apaugumu nekavējoties noņemiet ar mīkstu birsti vai plastmasas skrāpi. Neizmantojiet parasta tērauda stiepļu birstes, jo tās var izraisīt svešrūsu uz nerūsējošā tērauda.

Vizuālā pārbaude pirms katras lietošanas reizes

Pirms nolaišanas pārbaudiet visas ar drošību saistītās detaļas:

- Pārbaudiet virves un visas nerūsējošā tērauda daļas, vai nav berzes vietu, saplīsušu šķiedru, UV starojuma izraisīta trausluma vai bojājumu.
- Vārsti un locītavas: pārbaudiet, vai visi vārsti atveras un aizveras viegli un bez iestrēgšanas.
- Pārbaudiet nerūsējošā tērauda rāmi un vārstus, vai nav izliekumu vai bojājumu.
- Svarīgi: ja tiek konstatēti bojājumi vai deformācijas, Wobbelstopper nedrīkst lietot, līdz attiecīgās daļas ir nomainītas.

Eļļošana un locītavu kopšana

- Gultņi un locītavas ir paredzēti darbam ūdenī, un parasti tiem nav nepieciešama eļļošana ar smērvielu vai eļļu (eļļas un smērvielas var saistīt smiltis un piesārņot ūdeņus).
- Ja locītavas sāls nogulšņu dēļ kļūst grūti kustināmas, rūpīgi notīriet tās ar siltu saldūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet tikai videi draudzīgu nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli.

Uzglabašana un sagatavošana ziemai

- Nepieļaujiet deformāciju: rīkojoties, transportējot un uzglabājot obligāti jāuzmanās, lai neviena daļa netiktu saliekta. Nekāpiet uz Wobbelstopper un nenovietojiet uz tā priekšmetus.
- Pirms novietošanas glabašanā pilnībā notīriet ierīci ar saldūdeni un ļaujiet tai labi nožūt.
- Glabājiet Wobbelstopper sausā vietā, tīru un nostiprinātu pret izslīdēšanu (piem., kokpita bagāžas nodalījumā vai komplekta iekļautajā somā).
- Nepakļaujiet virves tiešam UV starojumam ilgstošu laiku.

Novēlam jums daudz prieka un baudāmu brīžu uz ūdens. Jūsu Wobbelstopper komanda

Ražotājs: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Austria · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versija 1 · 17.11.2026.