# BEDIENING, VEILIGHEID EN ONDERHOUD

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K en 6K (Captains Edition)

NL

**Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik volledig door en bewaar deze aan boord.**

## GEVARENAANDUIDINGEN

### Beoogd gebruik en basisveiligheid

De Wobbelstopper is uitsluitend bedoeld als passieve rolstabilisator voor boten die voor anker of aan een boei liggen. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik.

### Veiligheidsaanwijzingen per gevarenniveau

**⚠ GEVAAR**

**Levensgevaar door verstrikking in de schroef of het roer tijdens het varen**

Het varen met de boot (op de motor of onder zeil) met uitgebrachte Wobbelstopper leidt tot oncontroleerbare trekkrachten en kan ertoe leiden dat lijnen of metalen delen verstrikt raken in de schroef, de schroefas of het roer. Dit kan leiden tot onmanoeuvreerbaarheid, ernstige schade aan de boot of dodelijke ongevallen.

- Haal de Wobbelstopper altijd volledig aan boord voordat u de motor start, de zeilen hijst, het anker licht of de trossen losgooit.
- Bevestig ter herinnering, zolang het apparaat is uitgebracht, de meegeleverde herinneringsknijper aan het stuurwiel, aan de startknop of op een goed zichtbare plaats.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Gevaar voor letsel voor zwemmers en snorkelaars**

Het onder water hangende roestvrijstalen frame en de strakgespannen lijnen zijn in het water moeilijk te zien en bewegen door de golfslag op en neer. Er bestaat gevaar voor stoten en verstrikking voor personen in het water.

- Informeer vóór het zwemmen alle personen aan boord over de positie van de Wobbelstopper.
- Houd bij het zwemmen en snorkelen ten minste 3 meter afstand tot de neergelaten Wobbelstopper en de draaglijnen.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Knel- en pletgevaar door bewegende kleppen**

De Wobbelstopper heeft vrij bewegende roestvrijstalen kleppen. Bij het openen, sluiten, uitbrengen of binnenhalen kunnen vingers en handen tussen de kleppen en het frame bekneld of geplet raken.

- Grijp nooit in het zwenkbereik van de kleppen terwijl het apparaat wordt opgetild of bewogen.
- Pak de Wobbelstopper bij het hanteren uitsluitend vast aan het buitenframe of aan de daarvoor bestemde draag- en bevestigingspunten.
- Houd kinderen tijdens het hanteren aan dek op afstand.
- Kinderen mogen de Wobbelstopper niet hanteren. Geen speelgoed.
- Alleen personen die de gevarenaanduidingen hebben gelezen en begrepen, mogen de Wobbelstopper hanteren.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Gevaar door onvoldoende bevestiging of materiaalfalen**

Door zware golfslag ontstaan hoge dynamische schokbelastingen. Het afbreken van beslag of lijnen kan leiden tot ernstig letsel door terugschietende delen of tot verlies van het apparaat.

- Bevestig de Wobbelstopper uitsluitend aan voldoende gedimensioneerde kikkers of beslag die stevig met de romp zijn verbonden, nooit aan railingdraden, scepters of handrails.
- Gebruik alleen onbeschadigde, voldoende gedimensioneerde lijnen en sluitingen.
- Controleer vóór elk gebruik alle lijnen, knopen, sluitingen, lagers en roestvrijstalen delen op slijtage, scheuren of vervormingen. Vervang beschadigde delen onmiddellijk.

**⚠ VOORZICHTIG**

**Gevaar voor letsel door eigen gewicht aan dek**

- Afhankelijk van de uitvoering weegt de Wobbelstopper tot ca. 10 kg. Bij zeegang of gladde omstandigheden bestaat aan dek gevaar voor stoten en vallen.
- Borg de Wobbelstopper aan dek altijd tegen wegglijden of vallen.
- Zorg bij het uitbrengen en binnenhalen voor een stevige stand aan boord.

**LET OP**

**Materiële schade door bodemcontact, rompcontact of contact met andere voorwerpen**

- Zorg ervoor dat de waterdiepte onder de neergelaten Wobbelstopper (ook rekening houdend met eb, vloed en golfdal) ten minste 2 meter bedraagt, om aan de grond lopen of vasthaken aan de bodem te voorkomen.
- Kies het bevestigingspunt op de boot (bijv. uithouder, spinnakerboom of geschikte kikker) zo, dat de Wobbelstopper bij zeegang niet tegen de scheepswand slaat en de romp beschadigt. Plaats de Wobbelstopper beslist ca. 2 m onder het wateroppervlak.
- Haal het apparaat bij opkomende storm of extreme zeegang tijdig binnen.

**Fabrikant:** Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Oostenrijk · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versie 1 · 17-11-2026

## GEBRUIKSAANWIJZING

- De Wobbelstopper mag tijdens het varen in geen geval buiten de boot hangen en mag alleen worden gebruikt wanneer de boot stilligt.
- De Wobbelstopper moet aan de zijkant van de boot worden bevestigd aan een kikker, een ander bevestigingspunt, of aan de uitgevierde giek of spinnakerboom, door hem op de kikker te beleggen of veilig met een vakkundig gelegde knoop.
- De Wobbelstopper moet ca. 2 meter onder het wateroppervlak worden aangebracht.
- Altijd uitbrengen aan de kant waar de golven vandaan komen.
- Als u 2 Wobbelstoppers gebruikt, wordt de tweede aan de tegenoverliggende zijde van de boot gemonteerd.
- Hoe groter de afstand van de Wobbelstopper tot het midden van de boot, des te sterker het effect (bevestiging aan de giek of spinnakerboom).
- De giek of spinnakerboom moet worden geborgd tegen zwaaien (bulletalie: lijn naar de boegkikker en doorhalen van de grootschoot).
- De Wobbelstopper moet zorgvuldig worden gemonteerd. Zie video en montagehandleiding.
- Bevestig altijd de herinneringsknijper aan het stuurwiel, aan de startknop of op een goed zichtbare plaats.
- De lijnen mogen niet gedraaid zijn.
- Let erop dat de lijnen met de bevestigingsbeugels zich bij het laten zakken aan de bovenkant van de Wobbelstopper bevinden.
- De kleppen moeten naar boven opengaan.
- Laat de Wobbelstopper ver genoeg van de boot zakken om krassen op de boot te voorkomen.
- De Wobbelstopper is uitgerust met drijvende lijnen. Mocht de Wobbelstopper per ongeluk zinken, dan reiken de lijnen ca. 6 meter vanaf de bodem loodrecht omhoog.

## VERZORGING, ONDERHOUD EN OPSLAG

De Wobbelstopper is vervaardigd uit zeewaterbestendig roestvrij staal en is grotendeels onderhoudsvrij. Toch vereisen zout water, aangroei en mechanische belasting regelmatige verzorging om de volledige werking en veiligheid blijvend te waarborgen.

**Reiniging na elk gebruik en bij langere ligtijd**

- Spoel de Wobbelstopper na het binnenhalen grondig af met zoet water om zoutresten, zand, algen en vuil uit de scharnieren, lagers en tussen de bewegende kleppen te verwijderen.
- Als een langer gebruik voor anker of in het water gepland is, haal de Wobbelstopper dan regelmatig uit het water en voer een tussentijdse reiniging uit om sterke aangroei (bijv. zeepokken of algen) te voorkomen.
- Beweeg de kleppen tijdens het spoelen meerdere keren met de hand, zodat vastzittende zout- of zanddeeltjes worden uitgespoeld.
- Verwijder eventuele aangroei tijdig met een zachte borstel of een kunststof schraper. Gebruik geen staalborstels van gewoon staal, aangezien deze vliegroest op het roestvrij staal kunnen veroorzaken.

**Visuele controle vóór elk gebruik**

*Controleer vóór het uitbrengen alle veiligheidsrelevante onderdelen:*

- Lijnen en alle roestvrijstalen delen controleren op schuurplekken, rafels, verbrossing door uv-straling of beschadigingen.
- Kleppen en scharnieren: controleren of alle kleppen soepel en zonder klemmen open- en dichtgaan.
- Roestvrijstalen frame en kleppen controleren op verbuigingen of beschadigingen.
- Belangrijk: bij vastgestelde beschadigingen of vervormingen mag de Wobbelstopper niet worden gebruikt totdat de betreffende delen zijn vervangen.

**Smering en verzorging van de scharnieren**

- De lagers en scharnieren zijn ontworpen voor gebruik in het water en hebben in de regel geen smering met vet of olie nodig (oliën en vetten kunnen zand binden en het water verontreinigen).
- Mochten de scharnieren door zoutafzettingen stroef worden, reinig ze dan grondig met warm zoet water. Gebruik indien nodig uitsluitend een milieuvriendelijk onderhoudsmiddel voor roestvrij staal.

**Opslag en winterstalling**

- Geen vervorming toestaan: bij hanteren, transport en opslag moet er beslist op worden gelet dat er geen delen worden verbogen. Ga niet op de Wobbelstopper staan en leg er geen voorwerpen op.
- Reinig het apparaat vóór de opslag volledig met zoet water en laat het goed drogen.
- Bewaar de Wobbelstopper droog, schoon en geborgd tegen wegglijden (bijv. in de bakskist of in de meegeleverde tas).
- Stel de lijnen niet langdurig bloot aan directe uv-straling.

**Wij wensen u veel plezier en genietvolle tijden op het water. Uw Wobbelstopper-team**

**Fabrikant:** Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Oostenrijk ·
info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versie 1 · 17-11-2026