ANVÄNDNING, SÄKERHET OCH SKÖTSEL

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K och 6K (Captains Edition)

SV

Läs igenom hela denna bruksanvisning före första användningen och förvara den ombord.

VARNINGSANVISNINGAR

Avsedd användning och grundläggande säkerhet

Wobbelstopper är uteslutande avsedd som passiv rullstabilisator för båtar som ligger för ankar eller vid en boj. All annan användning utöver detta räknas som ej avsedd användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

Säkerhetsanvisningar efter risknivå

⚠ FARA

Livsfara genom intrassling i propellern eller rodret under gång

Att framföra båten (för motor eller segel) med Wobbelstopper utsatt leder till okontrollerbara dragkrafter och kan leda till att linor eller metalldelar trasslar in sig i propeller, axel eller roder. Detta kan leda till manöverоförmåga, allvarliga skador på båten eller dödsolyckor.

- Ta alltid in Wobbelstopper helt ombord innan du startar motorn, hissar seglen, lättar ankar eller kastar loss.
- Fäst som påminnelse den medföljande påminnelseklämman på ratten, på startknappen eller på ett väl synligt ställe när utrustningen är utsatt.

⚠ VARNING

Risk för personskador för simmare och snorklare

Den rostfria ram som hänger under vattnet och de spända linorna är svåra att se i vattnet och rör sig upp och ned med sjögången. Det finns risk för stötar och för att personer i vattnet trasslar in sig.

- Informera alla personer ombord om var Wobbelstopper befinner sig innan någon badar.
- Håll vid simning och snorkling minst 3 meters avstånd till den nedsänkta Wobbelstopper och hållinorna.

⚠ VARNING

Risk för kläm- och krosskador från rörliga klaffar

Wobbelstopper har fritt rörliga klaffar av rostfritt stål. Vid öppning, stängning, utsättning eller intagning kan fingrar och händer klämmas eller krossas mellan klaffarna och ramen.

- För aldrig in handen i klaffarnas svängområde medan utrustningen lyfts eller flyttas.
- Håll vid hantering endast i Wobbelstoppers yttre ram eller i de avsedda bär- och fästpunkterna.
- Håll barn på avstånd vid hantering på däck.
- Barn får inte hantera Wobbelstopper. Inte en leksak för barn.
- Endast personer som har läst och förstått varningsanvisningarna får hantera Wobbelstopper.

⚠ VARNING

Fara på grund av otillräcklig fastsättning eller materialbrott

Kraftig sjögång ger höga dynamiska ryckbelastningar. Om beslag eller linor slits loss kan delar som slår tillbaka orsaka allvarliga personskador eller utrustningen kan gå förlorad.

- Fäst Wobbelstopper endast i tillräckligt dimensionerade knapar eller beslag som är fast förbundna med skrovet, aldrig i mantåg, mantågsstöttor eller handledare.
- Använd endast oskadade, tillräckligt dimensionerade linor och schacklar.
- Kontrollera före varje användning alla linor, knopar, schacklar, lager och delar av rostfritt stål med avseende på slitage, sprickor eller deformationer. Byt omedelbart ut skadade delar.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för personskador på grund av egenvikten på däck

- Beroende på utförande väger Wobbelstopper upp till ca 10 kg. Vid sjögång eller hala förhållanden finns risk för stötar och fall på däck.
- Säkra alltid Wobbelstopper på däck mot att glida eller falla ned.
- Se till att du står stadigt ombord vid utsättning och intagning.

OBS

Materiella skador genom bottenkontakt, kontakt med skrovet eller kontakt med andra föremål

- Se till att vattendjupet under den nedsänkta Wobbelstopper (även med hänsyn till ebb, flod och vågdal) är minst 2 meter, för att undvika att den tar i botten eller fastnar i botten.
- Välj fästpunkten på båten (t.ex. utriggare, spinnakerbom eller lämplig knap) så att Wobbelstopper inte slår mot bordläggningen vid sjögång och skadar skrovet. Placera ovillkorligen Wobbelstopper ca 2 m under vattenytan.
- Ta in utrustningen i god tid vid annalkande storm eller extrem sjögång.

Tillverkare: Schlosserei Zaunbau Nährr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Österrike · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Version 1 · 2026-11-17

BRUKSANVISNING

- Wobbelstopper får under inga omständigheter hänga utanför båten under gång och får endast användas när båten ligger stilla.
- Wobbelstopper ska fästas vid sidan av båten i en knap, en annan fästpunkt eller i den utsläppta storbommen eller spinnakerbommen med ett knapslag eller säkert med en fackmässig knop.
- Wobbelstopper ska placeras ca 2 meter under vattenytan.
- Sätt alltid ut den på den sida som vågorna kommer från.
- Om man använder 2 Wobbelstopper monteras den andra på motsatta sidan av båten.
- Ju större avståndet är från Wobbelstopper till båtens mitt, desto starkare är verkan (fastsättning i storbommen eller spinnakerbommen).
- Storbommen eller spinnakerbommen måste säkras mot att svänga (preventer: lina till förknapen och hemskotning av storskotet).
- Wobbelstopper måste monteras omsorgsfullt. Se video och monteringsanvisning.
- Fäst alltid påminnelseklämman på ratten, på startknappen eller på ett väl synligt ställe.
- Linorna får inte vara tvinnade.
- Se till att linorna med fästbyglarna befinner sig på ovansidan av Wobbelstopper när den sänks ned.
- Klaffarna måste öppnas uppåt.
- Sänk ned Wobbelstopper tillräckligt långt från båten för att undvika repor på båten.
- Wobbelstopper är utrustad med flytande linor. Om Wobbelstopper av misstag sjunker i vattnet når linorna ca 6 meter lodrätt upp från botten.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Wobbelstopper är tillverkad av saltvattenbeständigt rostfritt stål och är i stort sett underhållsfri. Saltvatten, påväxt och mekaniska påfrestningar kräver ändå regelbunden skötsel för att full funktion och säkerhet ska kunna garanteras varaktigt.

Rengöring efter varje användning och vid längre liggtid

- Skölj Wobbelstopper noggrant med sötvatten efter intagningen för att avlägsna saltrester, sand, alger och smuts från leder, lager och mellan de rörliga klaffarna.
- Om en längre användning till ankars eller i vattnet planeras, ta regelbundet upp Wobbelstopper ur vattnet och gör en mellanrengöring för att förhindra kraftig påväxt (t.ex. havstulpaner eller alger).
- Rör klaffarna flera gånger för hand under sköljningen så att fastsittande salt- eller sandpartiklar spolas ut.
- Avlägsna eventuell påväxt snarast med en mjuk borste eller en plastskrapa. Använd inga stålborstar av vanligt stål, eftersom dessa kan orsaka främmande rost på det rostfria stålet.

Visuell kontroll före varje användning

Kontrollera alla säkerhetsrelevanta komponenter före utsättningen:

- Kontrollera linor och alla delar av rostfritt stål med avseende på skavställen, fransningar, UV-försprödning eller skador.
- Klaffar och leder: Kontrollera att alla klaffar går lätt att öppna och stänga utan att kärva.
- Kontrollera den rostfria ramen och klaffarna med avseende på böjningar eller skador.
- Viktigt: Om skador eller deformationer upptäcks får Wobbelstopper inte användas förrän de berörda delarna har bytts ut.

Smörjning och skötsel av leder

- Lagren och lederna är konstruerade för drift i vatten och behöver i regel ingen smörjning med fett eller olja (oljor och fetter kan binda sand och belasta vattnet).
- Om lederna blir tröga av saltavlagringar, rengör dem noggrant med varmt sötvatten. Använd vid behov endast ett miljövänligt skötselmedel för rostfritt stål.

Förvaring och vinterförvaring

- Tillåt ingen deformation: Vid hantering, transport och förvaring måste man ovillkorligen se till att inga delar böjs. Kliv inte på Wobbelstopper och förvara inga föremål på den.
- Rengör utrustningen helt med sötvatten före förvaringen och låt den torka ordentligt.
- Förvara Wobbelstopper torrt, rent och säkrad mot att glida (t.ex. i sittbrunnsboxen eller i den medföljande väskan).
- Utsätt inte linorna för direkt UV-strålning under längre perioder.

Vi önskar dig mycket glädje och njutningsfulla stunder på vattnet. Ditt Wobbelstopper-team

Tillverkare: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Österrike ·
info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com
Version 1 · 2026-11-17