KÄYTTÖ, TURVALLISUUS JA HOITO

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K ja 6K (Captains Edition)

FI

Lue tämä ohje kokonaan ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja säilytä se veneessä.

VAAROJA KOSKEVAT OHJEET

Käyttötarkoitus ja perusturvallisuus

Wobbelstopper on tarkoitettu yksinomaan passiiviseksi keinunnanvaimentimeksi ankkurissa tai poijussa oleville veneille. Kaikki muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat asiattomasta käytöstä.

Turvallisuusohjeet vaaratasoittain

⚠ VAARA

Hengenvaara potkuriin tai peräsimeen sotkeutumisen vuoksi veneen liikkuessa

Veneen käyttäminen (moottorilla tai purjeilla) Wobbelstopperin ollessa vedessä aiheuttaa hallitsemattomia vetovoimia ja voi johtaa siihen, että köydet tai metalliosat sotkeutuvat potkuriin, akseliin tai peräsimeen. Tämä voi johtaa ohjauskyvyn menetykseen, vakaviin venevaurioihin tai kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin.

- Nosta Wobbelstopper aina kokonaan veneeseen ennen kuin käynnistät moottorin, nostat purjeet, nostat ankkurin tai irrotat köydet.
- Kun laite on vedessä, kiinnitä muistutukseksi mukana toimitettu muistutusklipsi ruoriin, käynnistyspainikkeeseen tai hyvin näkyvään paikkaan.

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisvaara uimareille ja snorklaajille

Veden alla riippuvaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua runkoa ja kireällä olevia köysiä on vaikea havaita vedessä, ja ne liikkuvat aallokon mukana ylös ja alas. Vedessä oleville henkilöille on olemassa törmäys- ja sotkeutumisvaara.

- Kerro kaikille veneessä oleville henkilöille Wobbelstopperin sijainti ennen uimista.
- Pidä uidessa ja snorklatessa vähintään 3 metrin etäisyys laskettuun Wobbelstopperiin ja kiinnitysköysiin.

⚠ VAROITUS

Puristumis- ja juuttumisvaara liikkuvien läppien vuoksi

Wobbelstopperissa on vapaasti liikkuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut läpät. Avattaessa, suljettaessa, veteen laskettaessa tai ylös nostettaessa sormet ja kädet voivat jäädä puristuksiin tai murskautua läppien ja rungon väliin.

- Älä koskaan laita kättä läppien kääntöalueelle, kun laitetta nostetaan tai liikutetaan.
- Tartu käsitellessäsi Wobbelstopperiin vain ulkorungosta tai sille tarkoitetuista kanto- ja kiinnityskohdista.
- Pidä lapset loitolla, kun laitetta käsitellään kannella.
- Lapset eivät saa käsitellä Wobbelstopperia. Ei lasten lelu.
- Wobbelstopperia saavat käsitellä vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet vaaroja koskevat ohjeet.

⚠ VAROITUS

Riittämättömästä kiinnityksestä tai materiaalin pettämisestä aiheutuva vaara

Voimakas aallokko aiheuttaa suuria dynaamisia nykäyskuormia. Helojen tai köysien irtirepeäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja takaisin iskeytyvien osien vuoksi tai johtaa laitteen menetykseen.

- Kiinnitä Wobbelstopper vain riittävän mitoitettuihin knaappeihin tai heloihin, jotka on kiinnitetty lujasti runkoon, älä koskaan kaidevaijereihin, kaidetolppiin tai käsikaiteisiin.
- Käytä vain vahingoittumattomia, riittävän mitoitettuja köysiä ja sakkeleita.
- Tarkasta ennen jokaista käyttöä kaikki köydet, solmut, sakkelit, laakerit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat kulumisen, halkeamien tai muodonmuutosten varalta. Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

⚠ HUOMIO

Laitteen oman painon aiheuttama loukkaantumisvaara kannella

- Mallista riippuen Wobbelstopper painaa enintään noin 10 kg. Aallokossa tai liukkaissa olosuhteissa kannella on törmäys- ja kaatumisvaara.
- Varmista Wobbelstopper kannella aina liukumista tai putoamista vastaan.
- Huolehdi tukevasta seisoma-asennosta veneessä laitetta veteen laskiessasi ja ylös nostaessasi.

HUOMAUTUS

Pohjakosketuksen, runkokosketuksen tai muihin esineisiin osumisen aiheuttamat esinevahingot

- Varmista, että veden syvyys lasketun Wobbelstopperin alla on vähintään 2 metriä (myös laskuveden, nousuveden ja aallonpohjan huomioon ottaen), jotta laite ei osu pohjaan tai takerru pohjaan.
- Valitse kiinnityskohta veneessä (esim. ulokepuomi, spinaakkeripuomi tai sopiva knaapi) niin, ettei Wobbelstopper iskeydy aallokossa veneen kylkeen ja vaurioita runkoa. Sijoita Wobbelstopper ehdottomasti noin 2 m vedenpinnan alapuolelle.
- Nosta laite ylös ajoissa, kun myrsky on tulossa tai aallokko on äärimmäinen.

Valmistaja: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Itävalta · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versio 1 · 17.11.2026

KÄYTTÖOHJE

- Wobbelstopper ei saa missään tapauksessa roikkua veneen ulkopuolella veneen ollessa liikkeellä, ja sitä saa käyttää vain veneen ollessa paikallaan.
- Wobbelstopper kiinnitetään veneen sivulle knaapiin, muuhun kiinnityskohtaan tai ulos löysättyyn isopuomiin tai spinaakkeripuomiin knaappikiinnityksellä tai varmasti ammattimaisella solmulla.
- Wobbelstopper asetetaan noin 2 metriä vedenpinnan alapuolelle.
- Laske se aina sille puolelle, josta aallot tulevat.
- Jos käytetään 2 Wobbelstopperia, toinen asennetaan veneen vastakkaiselle puolelle.
- Mitä suurempi on Wobbelstopperin etäisyys veneen keskilinjasta, sitä voimakkaampi on vaikutus (kiinnitys isopuomiin tai spinaakkeripuomiin).
- Isopuomi tai spinaakkeripuomi on varmistettava heilumista vastaan (preventteri: köysi keulaknaappiin ja isoskootin kiristäminen).
- Wobbelstopper on koottava huolellisesti. Katso video ja asennusohje.
- Kiinnitä muistutusklipsi aina ruoriin, käynnistyspainikkeeseen tai hyvin näkyvään paikkaan.
- Köydet eivät saa olla kierteellä.
- Varmista, että köydet kiinnityssankoineen ovat laskettaessa Wobbelstopperin yläpuolella.
- Läppien on avauduttava ylöspäin.
- Laske Wobbelstopper riittävän kaukana veneestä, jotta veneeseen ei tule naarmuja.
- Wobbelstopper on varustettu kelluvilla köysillä. Jos Wobbelstopper vahingossa uppoaa veteen, köydet ulottuvat pohjasta noin 6 metriä pystysuoraan ylöspäin.

HOITO, HUOLTO JA SÄILYTYS

Wobbelstopper on valmistettu merivedenkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja on lähes huoltovapaa. Suolavesi, kasvusto ja mekaaninen rasitus edellyttävät kuitenkin säännöllistä hoitoa, jotta täysi toimintakyky ja turvallisuus voidaan taata pysyvästi.

Puhdistus jokaisen käytön jälkeen ja pitkän vedessäoloajan aikana

- Huuhtele Wobbelstopper ylös noston jälkeen huolellisesti makealla vedellä, jotta suolajäämät, hiekka, levät ja lika poistuvat nivelistä, laakereista ja liikkuvien läppien välistä.
- Jos pidempi käyttö ankkurissa tai vedessä on suunnitteilla, nosta Wobbelstopper säännöllisesti vedestä ja tee välipuhdistus voimakkaan kasvuston (esim. merirokkojen tai levien) estämiseksi.
- Liikuta läppiä huuhtelun aikana useita kertoja käsin, jotta kiinni tarttuneet suola- tai hiekkahiukkaset huuhtoutuvat pois.
- Poista mahdollinen kasvusto viipymättä pehmeällä harjalla tai muovikaapimella. Älä käytä tavallisesta teräksestä valmistettuja terästharjoja, koska ne voivat aiheuttaa vierasruostetta ruostumattomaan teräkseen.

Silmämääräinen tarkastus ennen jokaista käyttöä

Tarkasta ennen veteen laskemista kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät osat:

- Tarkasta köydet ja kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat hankaumien, rispaantumien, UV-säteilyn aiheuttaman haurastumisen tai vaurioiden varalta.
- Läpät ja nivelet: Tarkasta, että kaikki läpät avautuvat ja sulkeutuvat kevyesti ja juuttumatta.
- Tarkasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja läpät taipumien tai vaurioiden varalta.
- Tärkeää: Jos vaurioita tai muodonmuutoksia havaitaan, Wobbelstopperia ei saa käyttää, ennen kuin kyseiset osat on vaihdettu.

Voitelu ja nivelten hoito

- Laakerit ja nivelet on suunniteltu käytettäviksi vedessä, eivätkä ne yleensä tarvitse rasva- tai öljyvoitelua (öljyt ja rasvat voivat sitoa hiekkaa ja kuormittaa vesistöjä).
- Jos nivelet muuttuvat suolakerrostumien vuoksi jäykiksi, puhdista ne huolellisesti lämpimällä makealla vedellä. Käytä tarvittaessa vain ympäristöystävällistä ruostumattoman teräksen hoitoainetta.

Säilytys ja talvisäilytys

- Älä salli muodonmuutoksia: Käsittelyssä, kuljetuksessa ja säilytyksessä on ehdottomasti huolehdittava siitä, ettei mikään osa taivu. Älä astu Wobbelstopperin päälle äläkä säilytä esineitä sen päällä.
- Puhdista laite ennen säilytykseen panoa kokonaan makealla vedellä ja anna sen kuivua hyvin.
- Säilytä Wobbelstopper kuivassa, puhtaana ja liukumista vastaan varmistettuna (esim. sittuman säilytyslokerossa tai mukana toimitetussa laukussa).
- Älä altista köysiä suoralle UV-säteilylle pitkiä aikoja.

Toivotamme sinulle paljon iloa ja nautinnollisia hetkiä vesillä. Wobbelstopper-tiimisi

Valmistaja: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Itävalta · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versio 1 · 17.11.2026