NAUDOJIMAS, SAUGA IR PRIEŽIURA

Wobbelstopper 4K ir 6K (Captains Edition)

LT

Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti, perskaitykite visą šią instrukciją ir laikykite ją laive.

ĮSPĖJIMAI APIE PAVOJUS

Naudojimas pagal paskirtį ir pagrindinė sauga

Wobbelstopper skirtas tik kaip pasyvus supimosi stabilizatorius laivams, stovintiems ant inkaro arba prisišvartavusiems prie pluūduro. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

Saugos nurodymai pagal pavojaus lygius

⚠ PAVOJUS

Pavojus gyvybei dėl įsipainiojimo į sraigtą ar vairą plaukimo metu

Naudojant laivą (su varikliu ar burėmis), kai Wobbelstopper yra nuleistas, atsiranda nekontroliuojamos traukos jėgos, ir lynai ar metalinės dalys gali įsipainioti į sraigtą, veleną ar vairą. Dėl to laivas gali tapti nevaldomas, gali buūti smarkiai apgadintas arba gali įvykti mirtini nelaimingi atsitikimai.

- Prieš užvesdami variklį, iškeldami bures, keldami inkarą ar atsišvartuodami, visada visiškai įkelkite Wobbelstopper į laivą.
- Kai prietaisas nuleistas, priminimui pritvirtinkite pridedamą priminimo spaustuką prie vairaračio, užvedimo mygtuko arba gerai matomoje vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti plaukikams ir nardantiems su vamzdeliu

Po vandeniu kabantis neruūdijančiojo plieno rėmas ir įtempti lynai vandenyje sunkiai pastebimi ir dėl bangavimo juda aukštyn ir žemyn. Vandenyje esantiems asmenims kyla smuūgio ir įsipainiojimo pavojus.

- Prieš maudynes informuokite visus laive esančius asmenis apie Wobbelstopper vietą.
- Plaukdami ir nardydami su vamzdeliu laikykitės ne mažesnio kaip 3 metrų atstumo nuo nuleisto Wobbelstopper ir laikančiųjų lynų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Suspaudimo ir prispaudimo pavojus dėl judančių sklendžių

Wobbelstopper turi laisvai judančias neruūdijančiojo plieno sklendes. Atidarant, uždarant, nuleidžiant ar ištraukiant pirštai ir rankos gali buūti prispausti arba sutraiškyti tarp sklendžių ir rėmo.

- Niekada nekiškite rankos į sklendžių judėjimo zoną, kai prietaisas keliamas ar judinamas.
- Dirbdami su Wobbelstopper, imkite jį tik už išorinio rėmo arba už tam skirtų nešimo ir tvirtinimo vietų.
- Dirbant denyje, neleiskite vaikams buūti šalia.
- Vaikai negali dirbti su Wobbelstopper. Tai ne vaikų žaislas.
- Su Wobbelstopper gali dirbti tik asmenys, perskaitę ir supratę įspėjimus apie pavojus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl nepakankamo pritvirtinimo ar medžiagos gedimo

Stiprus bangavimas sukelia dideles dinamines truūkčiojimo apkrovas. Nutruūkus tvirtinimo detalėms ar lynams, atgal atšokusios dalys gali sunkiai sužaloti arba prietaisas gali buūti prarastas.

- Tvirtinkite Wobbelstopper tik prie pakankamo dydžio knagų ar tvirtinimo detalių, tvirtai sujungtų su korpusu, niekada prie turėklų lynų, turėklų stovų ar rankturūių.
- Naudokite tik nepažeistus, pakankamo dydžio lynus ir šeklius.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite visus lynus, mazgus, šeklius, guolius ir neruūdijančiojo plieno dalis, ar nėra nusidėvėjimo, įtruūkimų ar deformacijų. Pažeistas dalis nedelsdami pakeiskite.

⚠ ATSARGIAI

Pavojus susižaloti denyje dėl prietaiso savojo svorio

- Priklausomai nuo modelio, Wobbelstopper sveria iki maždaug 10 kg. Esant bangavimui ar slidžioms sąlygoms, denyje kyla smuūgio ir griuvimo pavojus.
- Denyje visada apsaugokite Wobbelstopper nuo nuslydimo ar nukritimo.
- Nuleisdami ir ištraukdami pasiruūpinkite, kad laive stovėtumėte tvirtai.

PASTABA

Materialinė žala dėl prisilietimo prie dugno, korpuso ar kitų daiktų

- Įsitikinkite, kad vandens gylis po nuleistu Wobbelstopper (atsižvelgiant ir į atosluūgį, potvynį bei bangos įdubą) yra ne mažesnis kaip 2 metrai, kad prietaisas neatsitrenktų į dugną ar už jo neužkliuūtų.
- Tvirtinimo vietą laive (pvz., išsikišusį strypą, spinakerio gikį ar tinkamą knagą) pasirinkite taip, kad bangavimo metu Wobbelstopper nesitrankytų į laivo bortą ir nepažeistų korpuso. Wobbelstopper buūtinai įrenkite maždaug 2 m žemiau vandens paviršiaus.
- Artėjant audrai ar esant ekstremaliam bangavimui, laiku ištraukite prietaisą.

Gamintojas: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Austrija · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versija 1 · 2026-11-17

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Wobbelstopper jokiu būdu negali kabėti už laivo borto plaukimo metu, jį galima naudoti tik laivui stovint vietoje.
- Wobbelstopper turi būti pritvirtintas laivo šone prie knagos, kitos tvirtinimo vietos arba prie išleisto grotgikio ar spinakerio gikio knagos mazgu arba patikimai profesionaliai surištu mazgu.
- Wobbelstopper turi būti įrengtas maždaug 2 metrai žemiau vandens paviršiaus.
- Visada nuleiskite jį toje pusėje, iš kurios ateina bangos.
- Jei naudojami 2 Wobbelstopper, antrasis montuojamas priešingoje laivo pusėje.
- Kuo didesnis atstumas nuo Wobbelstopper iki laivo vidurio, tuo stipresnis poveikis (tvirtinimas prie grotgikio ar spinakerio gikio).
- Grotgikis ar spinakerio gikis turi būti apsaugotas nuo siūbavimo (preventeris: lynas iki priekinės knagos ir grotšoto pritraukimas).
- Wobbelstopper turi būti kruopščiai surinktas. Žr. vaizdo įrašą ir surinkimo instrukciją.
- Visada pritvirtinkite priminimo spaustuką prie vairaračio, užvedimo mygtuko arba gerai matomoje vietoje.
- Lynai negali būti susisukę.
- Pasirūpinkite, kad nuleidžiant lynai su tvirtinimo lankeliais būtų Wobbelstopper viršutinėje pusėje.
- Sklendės turi atsidaryti į viršų.
- Nuleiskite Wobbelstopper pakankamai toli nuo laivo, kad ant laivo neliktų įbrėžimų.
- Wobbelstopper turi plūdrius lynus. Jei Wobbelstopper netyčia nuskęstų vandenyje, lynai nuo dugno siekia maždaug 6 metrus vertikaliai į viršų.

PRIEŽIŪRA, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Wobbelstopper pagamintas iš jūros vandeniui atsparaus nerūdijančiojo plieno ir beveik nereikalauja techninės priežiūros. Vis dėlto sūrus vanduo, apaugimas ir mechaninės apkrovos reikalauja reguliarios priežiūros, kad būtų ilgam užtikrintas visiškas veikimas ir sauga.

Valymas po kiekvieno naudojimo ir ilgiau stovint vandenyje

- Ištraukę Wobbelstopper, kruopščiai nuplaukite jį gėlu vandeniu, kad iš lankstų, guolių ir tarpų tarp judančių sklendžių būtų pašalintos druskos liekanos, smėlis, dumbliai ir nešvarumai.
- Jei planuojamas ilgesnis naudojimas stovint ant inkaro ar vandenyje, reguliariai ištraukite Wobbelstopper iš vandens ir atlikite tarpinį valymą, kad būtų išvengta stipraus apaugimo (pvz., jūrų gilėmis ar dumbliais).
- Plaudami kelis kartus ranka pajudinkite sklendes, kad būtų išplautos prilipusios druskos ar smėlio dalelės.
- Galimą apaugimą nedelsdami pašalinkite minkštu šepečiu arba plastikiniu grandikliu. Nenaudokite paprasto plieno vielinių šepečių, nes jie gali sukelti pašalinę rūdį ant nerūdijančiojo plieno.

Apžiūra prieš kiekvieną naudojimą

Prieš nuleisdami patikrinkite visas saugai svarbias dalis:

- Patikrinkite lynus ir visas nerūdijančiojo plieno dalis, ar nėra nutrintų vietų, išsipūrijimų, nuo UV spinduliuotės atsiradusio trapumo ar pažeidimų.
- Sklendės ir lankstai: patikrinkite, ar visos sklendės atsidaro ir užsidaro lengvai ir nestringa.
- Patikrinkite nerūdijančiojo plieno rėmą ir sklendes, ar nėra išlinkimų ar pažeidimų.
- Svarbu: aptikus pažeidimų ar deformacijų, Wobbelstopper naudoti negalima, kol atitinkamos dalys nebus pakeistos.

Tepimas ir lankstų priežiūra

- Guoliai ir lankstai skirti veikti vandenyje ir paprastai jų nereikia tepti tepalu ar alyva (alyvos ir tepalai gali surišti smėlį ir teršti vandenis).
- Jei dėl druskos nuosėdų lankstai ima sunkiai judėti, kruopščiai išvalykite juos šiltu gėlu vandeniu. Prireikus naudokite tik aplinkai nekenksmingą nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę.

Laikymas ir paruošimas žiemai

- Neleiskite deformuotis: dirbant su prietaisu, jį transportuojant ir laikant būtina atidžiai stebėti, kad nebūtų sulenkta jokia dalis. Nelipkite ant Wobbelstopper ir nedėkite ant jo daiktų.
- Prieš padėdami laikyti, visiškai išvalykite prietaisą gėlu vandeniu ir leiskite jam gerai išdžiūti.
- Laikykite Wobbelstopper sausą, švarų ir apsaugotą nuo nuslydimo (pvz., kokpito dėtuvėje arba pridedamame krepšyje).
- Ilgą laiką nelaikykite lynų tiesioginėje UV spinduliuotėje.

Linkime jums daug džiaugsmo ir malonių akimirkų ant vandens. Jūsų Wobbelstopper komanda

Gamintojas: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Austrija · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Versija 1 · 2026-11-17