UPORABA, VARNOST IN NEGA

WOBBELSTOPPER

Wobbelstopper 4K in 6K (Captains Edition)

SL

Pred prvo uporabo v celoti preberite ta navodila in jih hranite na krovu.

OPOZORILA NA NEVARNOSTI

Namenska uporaba in osnovna varnost

Wobbelstopper je namenjen izključno kot pasivni stabilizator zibanja za plovila, zasidrana ali privezana na boji. Vsaka drugačna uporaba velja za nenamensko. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

Varnostna navodila po stopnjah nevarnosti

⚠ NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi zapletanja v propeler ali krmilo med plovbo

Upravljanje plovila (na motor ali z jadri) s spuščenim Wobbelstopperjem povzroča nenadzorovane vlečne sile in lahko povzroči, da se vrvi ali kovinski deli zapletejo v propeler, gred ali krmilo. To lahko povzroči nezmožnost manevriranja, hudo škodo na plovilu ali smrtne nesreče.

- Wobbelstopper vedno v celoti dvignite na krov, preden zaženete motor, dvignete jadra, dvignete sidro ali izplujete.
- Ko je naprava spuščena, za opomnik pritrdite priloženo opomnilno sponko na krmilno kolo, na gumb za zagon ali na dobro vidno mesto.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost poškodb za plavalce in potapljače z dihalko

Okvir iz nerjavnega jekla, ki visi pod vodo, in napete vrvi so v vodi težko vidni ter se zaradi valovanja premikajo gor in dol. Za osebe v vodi obstaja nevarnost udarca in zapletanja.

- Pred plavanjem obvestite vse osebe na krovu o položaju naprave Wobbelstopper.
- Pri plavanju in potapljanju z dihalko ohranjajte najmanj 3 metre razdalje do spuščenega Wobbelstopperja in nosilnih vrvi.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zmečkanin in priščipnjenja zaradi gibljivih loput

Wobbelstopper ima prosto gibljive lopute iz nerjavnega jekla. Pri odpiranju, zapiranju, spuščanju ali dvigovanju se lahko prsti in roke priščipnejo ali zmečkajo med loputami in okvirjem.

- Nikoli ne segajte v območje vrtenja loput, medtem ko napravo dvigujete ali premikate.
- Pri rokovanju primite Wobbelstopper izključno za zunanji okvir ali za predvidene nosilne in pritrdilne točke.
- Med rokovanjem na krovu otroke držite stran.
- Otroci ne smejo rokovati z Wobbelstopperjem. Ni otroška igrača.
- Z Wobbelstopperjem smejo rokovati samo osebe, ki so prebrale in razumele opozorila na nevarnosti.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zaradi nezadostne pritrditve ali odpovedi materiala

Močno valovanje povzroča velike dinamične sunkovite obremenitve. Odtrganje okovja ali vrvi lahko povzroči hude poškodbe zaradi odbitih delov ali izgubo naprave.

- Wobbelstopper pritrdite izključno na privezne kljuke ali okovje zadostnih dimenzij, ki so trdno povezani s trupom, nikoli na žice ograje, stebričke ograje ali držala.
- Uporabljajte samo nepoškodovane vrvi in škopce zadostnih dimenzij.
- Pred vsako uporabo preverite vse vrvi, vozle, škopce, ležaje in dele iz nerjavnega jekla glede obrabe, razpok ali deformacij. Poškodovane dele takoj zamenjajte.

⚠ POZOR

Nevarnost poškodb zaradi lastne teže na krovu

- Odvisno od izvedbe tehta Wobbelstopper do približno 10 kg. Pri valovitem morju ali spolzkih razmerah na krovu obstaja nevarnost udarca in padca.
- Wobbelstopper na krovu vedno zavarujte pred zdrsom ali padcem.
- Pri spuščanju in dvigovanju pazite na varno stojišče na krovu.

OBVESTILO

Materialna škoda zaradi dotika dna, stika s trupom ali stika z drugimi predmeti

- Zagotovite, da je globina vode pod spuščenim Wobbelstopperjem (tudi ob upoštevanju oseke, plime in valovne doline) najmanj 2 metra, da preprečite nasedanje ali zataknitev na dnu.
- Pritrdilno mesto na plovilu (npr. izstopajoči nosilec, spinakerski drog ali primerna privezna kljuka) izberite tako, da Wobbelstopper pri valovitem morju ne udarja ob bok plovila in ne poškoduje trupa. Wobbelstopper obvezno namestite približno 2 m pod vodno gladino.
- Ob bližajočem se viharju ali izjemno razburkanem morju napravo pravočasno dvignite iz vode.

Proizvajalec: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Avstrija · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Različica 1 · 17. 11. 2026

NAVODILA ZA UPORABO

- Wobbelstopper med plovbo nikakor ne sme viseti zunaj plovila in se sme uporabljati samo, ko plovilo miruje.
- Wobbelstopper pritrdite ob boku plovila na privezno kljuko, na drugo pritrdilno mesto ali na čez bok izpuščeni glavni bum ali spinakerski drog, in sicer z vezavo na privezno kljuko ali varno s strokovno izvedenim vozlom.
- Wobbelstopper namestite približno 2 metra pod vodno gladino.
- Vedno ga spustite na strani, s katere prihajajo valovi.
- Če uporabljate 2 napravi Wobbelstopper, drugo namestite na nasprotni bok plovila.
- Večja ko je razdalja med napravo Wobbelstopper in sredino plovila, močnejši je učinek (pritrditev na glavni bum ali spinakerski drog).
- Glavni bum ali spinakerski drog mora biti zavarovan pred nihanjem (preventer: vrv do premčne privezne kljuke in zategnitev škote glavnega jadra).
- Wobbelstopper mora biti skrbno sestavljen. Glejte videoposnetek in navodila za sestavo.
- Vedno pritrdite opomnilno sponko na krmilno kolo, na gumb za zagon ali na dobro vidno mesto.
- Vrvi ne smejo biti zasukane.
- Pazite, da so vrvi s pritrdilnimi stremeni pri spuščanju na zgornji strani naprave Wobbelstopper.
- Lopute se morajo odpirati navzgor.
- Wobbelstopper spuščajte dovolj daleč od plovila, da preprečite praske na plovilu.
- Wobbelstopper je opremljen s plavajočimi vrvmi. Če bi Wobbelstopper nenamerno potonil, segajo vrvi približno 6 metrov od dna navpično navzgor.

NEGA, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Wobbelstopper je izdelan iz nerjavnega jekla, odpornega proti morski vodi, in večinoma ne potrebuje vzdrževanja. Kljub temu slana voda, obrast in mehanske obremenitve zahtevajo redno nego, da sta trajno zagotovljeni polna funkcionalnost in varnost.

Čiščenje po vsaki uporabi in pri daljšem mirovanju v vodi

- Po dvigu Wobbelstopper temeljito sperite s sladko vodo, da odstranite ostanke soli, pesek, alge in umazanijo iz zgibov, ležajev in med gibljivimi loputami.
- Če načrtujete daljšo uporabo na sidrišču ali v vodi, Wobbelstopper redno dvignite iz vode in opravite vmesno čiščenje, da preprečite močno obrast (npr. z vitičnjaki ali algami).
- Med spiranjem lopute večkrat ročno premaknite, da se izperejo trdovratni delci soli ali peska.
- Morebitno obrast čim prej odstranite z mehko krtačo ali plastičnim strgalom. Ne uporabljajte žičnih krtač iz navadnega jekla, ker lahko na nerjavnem jeklu povzročijo tujo rjo.

Vizualni pregled pred vsako uporabo

Pred spuščanjem preverite vse sestavne dele, pomembne za varnost:

- Preverite vrvi in vse dele iz nerjavnega jekla glede odrgnin, razcefranosti, krhkosti zaradi UV-sevanja ali poškodb.
- Lopute in zgibi: Preverite, ali se vse lopute odpirajo in zapirajo lahkotno in brez zatikanja.
- Preverite okvir iz nerjavnega jekla in lopute glede ukrivljenosti ali poškodb.
- Pomembno: Če ugotovite poškodbe ali deformacije, Wobbelstopperja ne smete uporabljati, dokler prizadeti deli niso zamenjani.

Mazanje in nega zgibov

- Ležaji in zgibi so zasnovani za delovanje v vodi in praviloma ne potrebujejo mazanja z mastjo ali oljem (olja in masti lahko vežejo pesek in obremenjujejo vode).
- Če zgibi zaradi solnih oblog postanejo težko gibljivi, jih temeljito očistite s toplo sladko vodo. Po potrebi uporabljajte izključno okolju prijazno sredstvo za nego nerjavnega jekla.

Shranjevanje in priprava na zimo

- Ne dopustite deformacij: Pri rokovanju, prevozu in shranjevanju je treba obvezno paziti, da se noben del ne ukrivi. Ne stopajte na Wobbelstopper in nanj ne odlagajte predmetov.
- Pred shranjevanjem napravo v celoti očistite s sladko vodo in jo pustite, da se dobro posuši.
- Wobbelstopper shranjujte na suhem, čistem in zavarovan pred zdrsom (npr. v shrambi pod klopjo v kokpitu ali v priloženi torbi).
- Vrvi dalj časa ne izpostavljajte neposrednemu UV-sevanju.

Želimo Vam veliko veselja in uživanja ob vodi. Vaša ekipa Wobbelstopper

Proizvajalec: Schlosserei Zaunbau Nähr GmbH & Co KG · Gewerbepark Harbach 35 · 5630 Bad Hofgastein · Avstrija · info@wobbelstopper.com · +43 6432 8770 · www.wobbelstopper.com

Različica 1 · 17. 11. 2026